



FOTOEMULSION ZERO-IN POLY W

Art nr 22-3100

1-komponents Fotoemulsion för tillverkning av screentrycks-schabloner.

- Klar att använda - sensibilisering behövs ej.
- Enastående hög motståndskraft mot vattenbaserade textil- o pappersfärger samt plastisolfärger.
- Miljöanpassad. Utan lösningsmedel. Svag lukt.
- Kortare exponeringstid.
- Bra upplösning samt mycket hög skärpa.
- Lång hållbarhet i originalförpackningen (upp till 1 år)

- AVFETTNING:** Vid behov avfetta ramen med CLEANSER 80 NF utspätt i 4-5 delar vatten eller med liknande avfettningemedel.
- AVLÄGSNANDE AV SPÖKBILDER:** CLEANER STRIP 442.045 ANTIGHOST och ANTIGHOST ATTIVATORE (161870-161871)
- BELÄGGNING:** Vid manuell beläggning: Använd lämpligt beskiktningstråg och lägg på två lager sakta på varje sida om screenschablonen.
- TORK:** I värmeskåp minst ca 1 timme vid en max. temperatur på 30-35° C. Vid lufttorkning utan värmeskåp låt den torka minst i 12 timmar, se till att skiktet är torrt. Schablonen kan exponeras efter 24-48 timmar under förutsättning att schablonen inte har utsatts för värme eller direkt ljus.
- EXPONERING:** Vi rekommenderar att man alltid gör tester för att fastställa rätt exponeringstid. Vägledande parametrar:
Temperatur ca 20° C ca 50% luftfuktighet, 1,40 m. avstånd, 48 duk i schablonen
5000 W halogen lampa: 40 sek.
250 w blandljuslampa ca 25 min.
- FRAMKALLNING:** Med rumstempererat vatten.
Skölj med hjälp av kraftig vattenstråle tills bilden är helt öppen och tydlig.
Torka i rumstemperatur eller värmeskåp max 35° C.
Fläkt med värmefläkt, ej över 35°C.
- HÄRDNING:** Krävs inte.
För att öka hårdigheten, exponera schablonen i ca 5-10 minuter extra.
- RETUSCHERING:** Retuschera med sensibiliserad POLY W på helt torr schablon.
Efter retuschering måste schablonen åter exponeras för uv-ljus.
- RENGÖRING** Verktyg måste sköljas med vatten omedelbart efter användning.
Obs: Olämpliga lösningsmedel när man vill göra rent från plastisolfärger: Aceton eller Etylacetat som kan skada schablonen.
Använd White Spirite, Varnolen, Lacknafta eller lågaromat nafta när du vill ta bort plastisolfärger från screenschablonen.
- SCHABLON-BORTTAGNING:** Avskickta med Polistrip Pasta 16-1820 eller om den sitter hårt ocha om du har fått spökbilder: Solvente 610 15-2610
Använd helst högtrycksspruta för att uppnå bästa resultat.
- FÖRPACKNING:** 1 kg